


阪神港神戸区の指定錨地位置図

令和8年1月5日現在

錨地番号	緯度			経度		
L-1	34	37	18	135	10	17
L-2	34	36	50	135	11	14
L-3	34	37	35	135	15	59
L-4	34	37	50	135	17	30
M-1	34	37	15	135	11	51
M-2	34	36	54	135	12	15
M-3	34	37	22	135	12	26
M-4	34	36	59	135	12	49
M-5	34	37	5	135	13	24
M-6	34	37	15	135	14	20
M-7	34	37	37	135	14	43
M-8	34	37	23	135	15	14
M-9	34	38	26	135	16	55
M-10	34	38	15	135	18	3
M-11	34	38	44	135	17	57
M-12	34	38	46	135	17	22
M-13	34	39	13	135	17	43
M-14	34	39	42	135	17	37
M-15	34	40	11	135	17	31

注: 72時間錨地、48時間錨地、沖荷役錨地



M錨地 (200m未満) 半径 300m
L錨地 (350m未満) 半径 450m

阪神港長(神戸海上保安部航行安全課)
TEL: 078-331-6743
FAX: 078-327-8836