

仕様書

1 契約件名

MTU主機関交換部品買入（単価契約）（船技）

2 購入物品の品目・規格・予定数量

別紙1「内訳書」のとおり

3 納入期間

契約成立の日から令和9年3月31日

4 納入場所

別紙2「納入場所一覧表」のとおり

5 納入方法

支出負担行為担当官第五管区海上保安本部長または支出負担行為担当官第五管区海上保安本部長が指名した職員の発行する納入要求書に基づき、指定した品名・数量を納入期限までに納品すること。

6 請求方法

検査職員の検査合格後、納入月の実績分をとりまとめた請求書を「第五管区海上保安本部経理補給部長」あて提出すること。

7 その他

- (1) 本仕様に疑義が生じた場合は、担当職員の指示に従うこと。
- (2) 梱包は船名ごとに仕分けし、外部等に船名を表示すること。
- (3) 納入にあたっては、検査職員の検査に合格すること。
- (4) 納入に要する費用は、すべて受注者の負担とする。
- (5) 上記2項目の内訳書の数量は予定を示したものであり、納入数量に増減が生じても意義申し立てをしてはならない。
- (6) 仕様書別紙1「内訳書」記載品目について、製造終了し入手困難である場合で、後継品を納入する時は、事前に担当者の承認を得ること。

8 担当者

第五管区海上保安本部船舶技術部管理課 調査係
電話：078-391-6557（内線2315）

内訳書

番号	品目	適応機関	規格等	単位	予定数量
1	LOエレメント	MTU12V2000M84 MTU16V4000M90	003 184 53 01	個	9
2	LOエレメント	MTU8V2000M93 MTU8V2000M84L	003 184 52 01	個	45
3	FO2次エレメント(ショートタイプ)	MTU16V4000M90 (機関番号527102150迄)	002 092 19 01	個	4
4	FO2次エレメント(ロングタイプ)	MTU16V4000M90 (機関番号527103733以降)	X00012879	個	3
5	FO1次エレメント	MTU16V4000M93	FBO-60356	個	11
6	FO2次エレメント	MTU16V4000M93	X59408300151	個	12
7	エレメント、エアーフィルター	MTU16V4000M93/90	018 094 30 02	個	8
8	FO1次エレメント	MTU16V4000M90	000 092 51 05	個	20
9	FO1次エレメント燃料油ドレンセパレーター	MTU12V2000M84 MTU8V2000M93 MTU8V2000M84L	2020V10	個	42
10	FO2次エレメント	MTU12V2000M84 MTU8V2000M93 MTU8V2000M84L	X511083 00001	個	32
11	LO遠心フィルターエレメント(旧式)	MTU8V2000M93	X00020593	個	14
12	LO遠心フィルター(旧式)用 ガスケットキット	MTU8V2000M93	X00020574	個	22
13	LO遠心フィルターエレメント(新式)	MTU8V2000M93 MTU8V2000M84L	XP531 183 000 08	個	12
14	LO遠心フィルター(新式)用 ガスケットキット	MTU8V2000M93	XP535 183 000 33	個	4
15	LO遠心フィルターエレメント	MTU16V4000M93	XP527 183 000 60	個	8
16	LO遠心フィルターシールキット	MTU16V4000M93	23540471	個	14
17	エレメント、エアーフィルター	MTU8V2000M93 MTU8V2000M84L	X54312100001	個	11
18	エレメント、エアーフィルター	MTU12V2000M84	536 090 00 01	個	1
19	逆転減速機LOエレメント オイルフィルター	MTU8V2000M93 MTU12V2000M84 MTU16V4000M90 MTU12V183TE92E/TE92 MTU12V183TE93E/TE93 MTU8V2000M84L	1-56542	個	18

番号	品目	適応機関	規格等	単位	予定数量
20	清水フィルターエレメント	MTU8V2000M84L	X593 202 000 40	個	2
21	温度センサー(排気)	MTU8V2000M93	X00E50210379	個	4
22	減速機油温センサー	MTU8V2000M93	PT1000(1/2PT)	個	8
23	清水予熱器Assy	MTU8V2000M93	CTM15110-A00	個	2
24	清水予熱器Assy	MTU12V2000M84	T-CSM30308-001	個	1
25	清水予熱器Assy	MTU16V4000M90	000 203 90 96	個	1
26	清水予熱器Assy	MTU16V4000M93 "みのお・ふどう"に適用	T-CSM30608-000	個	1
27	清水予熱器Assy	MTU16V4000M93 "わかづき"のみ適用	CSM30602-000	個	1
28	清水予熱器エレメント	MTU16V4000M93 "みのお・ふどう"に適用	RECSM30608	個	2
29	清水予熱器エレメント	MTU16V4000M93 "わかづき"のみ適用	RECSM30602	個	1
30	清水予熱器ポンプAssy	MTU16V4000M93	PRP228052-001	個	24
31	清水予熱器サーモスタット	MTU8V2000M93 MTU8V2000M84L	RSU10-TF	個	2
32	逆転減速機保護亜鉛	MTU12V2000M84 MTU8V2000M93	1-55035	個	7
33	逆転減速機保護亜鉛ASSY オイルクーラー	MTU12V2000M84	1-63760-E	個	23
34	LOエレメント(LOフィルター)	MTU12V183TE92E/TE92 MTU12V183TE93E/TE93	4021800009	個	16
35	FO1次フィルター (FODレンセパレーター)	MTU12V183TE92E/TE92 MTU12V183TE93E/TE93	869 477 00 02	個	5
36	FO1次フィルター (FODレンセパレーター)	MTU12V183TE92E/TE92 MTU12V183TE93E/TE93	000 018 5835	個	13
37	FO2次エレメント(フィルター)	MTU12V183TE92E/TE92 MTU12V183TE93E/TE93	001 092 03 01	個	13
38	逆転減速機LOエレメント オイルフィルター	MTU12V183TE92E/TE92 MTU12V183TE93E/TE93	1-56542-A	個	6
39	エレメント、エアーフィルター (吸気フィルター)	MTU12V183TE92E/TE93	017 094 25 02	個	16
40	エレメント、エアーフィルター (吸気フィルター)	MTU12V183TE92	017 094 12 02	個	3

番号	品目	適応機関	規格等	単位	予定数量
41	ベルトセット (オルタネーター、清水ポンプ用)	MTU12V183TE92E/TE92 MTU12V183TE93	207753 313011	個	1
42	ベルトセット(海水ポンプ用)	MTU12V183TE92E/TE92 MTU12V183TE93	0099977792	個	1
43	ベルトセット (オルタネーター、清水ポンプ用)	MTU12V183TE92	207753313012	個	1
44	ベルトセット(海水ポンプ用)	MTU12V183TE92	207753313005	個	1
45	注油キャップ	MTU12V183TE92E/TE92 MTU12V183TE93E/TE93	1-14833-A	個	1
46	テフロンガasket (FO1次外筒用)	MTU12V183TE92E/TE92 MTU12V183TE93E/TE93	B1001-06-55	個	6
47	テフロンガasket (FO1次袋ナット用)	MTU12V183TE92E/TE92 MTU12V183TE93E/TE93	B1001-07-55	個	3
48	テフロンガasket (FO1次エア抜き用)	MTU12V183TE92E/TE92 MTU12V183TE93E/TE93	B1005-23	個	5
49	バキュームゲージ	MTU8V2000M93 MTU16V4000M90 MTU12V183TE92/92E MTU12V183TE93	0000943268	個	9
50	温度センサー(排気)	MTU12V183TE92E/TE92 MTU12V183TE93E/TE93	X00E50210377	個	1
51	逆転減速機LOクーラー 保護垂鉛ASSY(プラグ付)	MTU8V2000M93 MTU8V2000M84L MTU12V2000M84 MTU12V183TE92E/TE92 MTU12V183TE93E/TE93	1-55034	個	32
52	逆転減速機LOクーラー 保護垂鉛ASSY	MTU8V2000M93 MTU12V183TE92E/TE92 MTU12V183TE93E/TE93	1-78369	個	10
53	逆転減速機圧カスイッチ	MTU8V2000M93(古いタイプ) MTU12V183TE92E/93	1-80837	個	11
54	スイッチエレメント	全機種共通(機関室LOPブルービジョン除く)「機側/遠隔」「運転 準備完了」(保持タイプ)MCS-5	B00 E502 066 30	個	3
55	スイッチエレメント	全機種共通(機関室LOPブルービジョン除く)MCS-5	005 534 11 10	個	5
56	基盤MPU23-04	MTU12V183TE93E MTU16V4000M90	X00E50200664/76	個	2
57	基盤MPU29	MTU8V2000M93 MTU12V2000M84	X00E50214731 (X00E50209986)	個	1
58	電池	MCU用	T0005325752	個	12
59	LOPディスプレイ	MTU12V183TE93/92E MTU16V4000M90	X00E50211270/S2	個	1
60	セルモーター	MTU8V2000M93 MTU8V2000M84L	X511172 00001	個	1

納入場所一覧表

部署名	所在地	船名
大阪海上保安監部	〒552-0021 大阪市港区築港4-10-3 TEL: 06-6571-0221	こまかぜ、みおかぜ、 てるぎく、よどぎく
神戸海上保安部	〒650-0042 神戸市中央区波止場町1-1 TEL: 078-331-8440	ふどう、あわぎり、 しらぎく、こううん
姫路海上保安部	〒672-8063 姫路市飾磨区須加294-1 TEL: 079-231-5063	ぬのびき、ひめざくら 、ひめぎく
和歌山海上保安部	〒640-8287 和歌山市築港6-22-2 TEL: 073-402-5850	きいかぜ
田辺海上保安部	〒646-0023 田辺市文里1-11-9 TEL: 0739-22-2002	むろかぜ
徳島海上保安部	〒773-0001 小松島市小松島町字外開1-11 TEL: 0885-33-2246	うずかぜ
関西空港海上保安航空基地	〒549-0001 泉佐野市泉州空港北1 TEL: 072-455-1235	さのゆり、そらかぜ
加古川海上保安署	〒675-0136 加古川市別府町港町14-2 TEL: 079-435-0671	まやかぜ
土佐清水海上保安署	〒787-0303 土佐清水市旭町18-46 TEL: 0880-82-0464	とさつばき
徳島海上保安部美波分室	〒779-2305 徳島県海部郡美波町奥河内字弁財天2-1 TEL: 0884-77-0555	あしび
堺海上保安署	〒592-8332 大阪府堺市西区石津西町20 TEL: 072-244-1771	みのお、しぎかぜ
海南保安署	〒649-0101 和歌山県海南市下津町下津3066-16 TEL: 073-492-0134	わかづき
第五管区海上保安本部 船舶技術部	〒650-8551 兵庫県神戸市中央区波止場町1-1 TEL: 078-391-6551	

納入要求書

令和8年●月●●日

●●株式会社 御中

第五管区海上保安本部
船舶技術部 管理課長

契約件名「MTU主機関交換部品買入（単価契約）（船技）」にかかる●回目要求分
を下記のとおり納入してください。

記

1	契約件名	MTU主機関交換部品買入（単価契約）
2	納入物品	別紙のとおり
3	納入期限	令和●年●月●●日
4	納入場所	別紙のとおり
5	●回目要求分 合計金額	●●●● 円（税込み）

[illegible]

[illegible]

[illegible]