

根室港

の地域的 参考情報

1 根室港の気象・海象の特性

- ・根室港付近では、春から秋にかけて南よりの風が多く、冬は北よりの風が多くなります。
- ・台風が根室港の南側を通過する場合は、北よりの暴風に、北側を通過する場合は、南よりの暴風に注意して下さい。
- ・根室港付近では、5月～8月にかけて霧が発生しますので、注意して下さい。

2 勧告基準

原因	種類	発令基準	実施事項
台風・低気圧・異常気象等	警戒勧告	気象庁から、根室地方南部に台風の暴風域が12時間以内に到達すると予想される又は根室地方南部に暴風(雪)警報が発表された場合	<ol style="list-style-type: none"> 1 全ての船舶での荷役・作業を中止 2 船外機船、プレジャーボートは、荒天準備、係留強化又は陸揚固縛 3 一般船舶、危険物積載船、漁船及び作業船等は、係留強化、港外避難準備又は港外避難 4 国際VHF(ch16)の常時聴取及び船橋等の当直体制の確保 5 AIS搭載船舶のAIS常時動作確認
	避難勧告	気象庁から、根室地方南部に台風の暴風域が6時間以内に到達すると予想される又は根室地方南部に暴風(雪)警報(陸上で平均風速25m/s以上の予想)が発表された場合	<ol style="list-style-type: none"> 1 全ての船舶での荷役・作業を中止 2 船外機船、プレジャーボートは、係留強化又は陸揚固縛 3 一般船舶、危険物積載船、漁船及び作業船等は、係留強化又は港外避難 4 国際VHF(ch16)の常時聴取及び船橋等の当直体制の確保 5 AIS搭載船舶のAIS常時動作確認

3 付近海域の特徴

- ・根室港付近の底質は主に岩と砂で、秋から春には風向きが急変することが多く、北よりの風が強い場合は、港外避泊には注意が必要です。

緊急連絡先 根室海上保安部 TEL：0153-24-3354

各海域(港)最寄りの海上保安庁の事務所や地方運輸局で配布している走錨事故防止ガイドラインとともに、船橋に備え置いてください。